


よくわかる！カラリオガイド

塗り絵印刷

対象機種：EP-905F EP-905A EP-805A EP-805AW EP-805AR

(本ガイドは EP-905A を例にして説明)




NPD4835-00


塗り絵印刷機能とは？

メモリーカード内の写真や、イラストなどの原稿から輪郭線だけを抽出して印刷すると、塗り絵（下絵）が作れます。

メモリーカード、または原稿をセットして塗り絵印刷を実行



↓
塗り絵が印刷される



↓
色を塗って完成！！



額縁などに入ればお部屋のインテリアにも



塗り絵印刷をしてみよう！

塗り絵印刷機能に適した原稿、適していない原稿

■適した原稿

- ・被写体がはっきりと大きく写った写真
- ・はっきりした線で大きく描かれたイラスト



■適さない原稿


- ・ピントが合っていない写真・手ぶれした写真
- ・暗い写真
- ・雑誌などの印刷物に掲載されている写真やイラスト
- ・ノイズの多い写真（暗いところで高感度撮影した写真など）
- ・輪郭があいまいな写真やイラスト（空と山、空と雲の風景写真など）

（！重要）

塗り絵印刷に使用する原稿（著作権物）は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。


原稿をスキャンして下絵にする

1 操作パネルで、[塗り絵印刷] — [原稿をスキャンして下絵にする] を選択します。




2 原稿台に原稿をセットして、[次へ] を押します。

使用できる原稿のサイズは、最小 30×40mm、最大 210×297mm（A4 サイズ）で、印刷用紙に合わせて自動的に拡大/縮小して印刷されます。



3 印刷用紙を選択します。

[A4 普通紙]・[A4 フォトマット紙]・[郵便ハガキ] から選択してください。



塗り絵の用途に合わせて用紙を選択してください。

A4 普通紙	雑誌やお気に入りのイラストなどを印刷して塗り絵をする
A4 フォトマット紙	お気に入りの写真を印刷して塗り絵をする
郵便ハガキ	塗り絵をしてオリジナルカードを作成する

(参考)

【▲】【▼】で「線の濃さ」・「線の多さ」を選択して、線の設定を変更できます。


→ 6 ページ「線の設定を変更する」

4 印刷用紙をセットします。

手順 3 で選択した用紙をセットします。用紙のセット方法は『操作ガイド』をご覧ください。


5 [設定確認] を押して印刷設定を確認し、[スタート] を押します。

塗り絵が印刷されたら、お好みのペンなどを使って塗り絵を楽しんでください。



メモリーカード内の写真を下絵にする

- 1 メモリーカードをセットします。



- 2 [塗り絵印刷] を選択します。




- 3 [メモリーカード内の写真を下絵にする] を選択し、下絵にする写真を選択します。



- 4 [次へ]を押して、印刷用紙を選択します。

印刷用紙の設定方法は、[原稿をスキャンして下絵にする] の手順 3 をご覧ください。



- 5 印刷用紙をセットします。

手順 4 で選択した用紙をセットします。用紙のセット方法は『操作ガイド』をご覧ください。

- 6 [設定確認] を押して印刷設定を確認し、[スタート] を押します。


塗り絵が印刷されたら、好みのペンなどを使って塗り絵を楽しんでください。

線の設定を変更する


4 ページの手順 3 の画面で [線の濃さ]・[線の多さ] を設定できます。

原稿や写真の被写体、塗り絵の使用目的によって設定を変更して使うと便利です。

【▲】【▼】で [線の濃さ] または [線の多さ] を選択します。



同じ写真でも、線の設定では以下の通り印刷結果が変わります。



線の多さ 線の濃さ	多い ← (やや多い) ———— 標準 ———— (やや少ない) → 少ない		
濃い インパクトをつけたい			
普通 色を生かして仕上げたい			
薄い イラストなどを描き加えたい			